

# ¿Qué hacer en caso de que no funcione la impresora correctamente?

1. Descargar los drivers en el siguiente enlace:

[https://www.sharp-cee.com/cps/rde/xbcr/documents/documents/Service\\_Information/Drivers/MX\\_D25\\_PCL6\\_PS\\_1505a\\_Spanish\\_64bit.exe](https://www.sharp-cee.com/cps/rde/xbcr/documents/documents/Service_Information/Drivers/MX_D25_PCL6_PS_1505a_Spanish_64bit.exe)

2. Durante la instalación se da a “siguiente” todo el rato, la máquina es MX-2314N Y su IP es la 10.3.29.7. (Es más fácil buscar por IP).
3. Una vez instalada hay que ir a panel de control-ver dispositivos e impresoras-propiedades de la impresora-configuración-configuración automática (se pulsan las características que aparezcan)-aplicar.
4. Luego en preferencias- en la pestaña gestión de trabajos poner en “número de usuario” el número para imprimir (código individualizado que tenéis cada empresa/proyecto).

Si hay algún problema contactar con Camille o Belén.